



Balança digital Wacaco Exagram

Instruções de utilização

Ligar/desligar

O botão liga/desliga está localizado na parte inferior do dispositivo. Para ligar/desligar, mantenha o botão pressionado por 1 segundo.

Pesagem

Coloque o objeto a ser pesado no centro da plataforma de pesagem. Certifique-se de que o visor mostre 0,00 g antes da pesagem (use a função tara, se necessário). O peso máximo do objeto a ser pesado é de 2000 g.

Alterando a unidade de medida

Pressione o botão "timer" duas vezes para alterar a unidade de medida; a balança confirmará essa ação com um sinal sonoro.

Função de tara

Se você estiver pesando café em um porta-filtro, por exemplo, primeiro coloque o próprio Portafilter na plataforma de pesagem. Pressione o botão de tara para ler o valor de Portafilter. Em seguida, despeje o café e meça seu peso como de costume.

Cronômetro

Pressione o botão "timer" para iniciar o cronômetro. Pressione-o novamente para pará-lo. Pressione e segure o botão "timer" por dois segundos para zerar o cronômetro.

Aviso

- Este é um instrumento de precisão. Manuseie-o com cuidado para evitar descalibração.
- Não utilize em ambientes molhados ou úmidos.
- Certifique-se de que nenhum líquido respingue para fora da almofada de silicone.
- Não pese objetos com peso superior a 2 kg (2000g), pois isso pode danificar a balança.
- Utilize somente baterias totalmente carregadas. Baterias descarregadas podem exibir valores de pesagem incorretos.
- Se o produto não for utilizado por um longo período, remova as pilhas.
- Ao armazenar o produto, não coloque nenhum objeto sobre a balança, de preferência na caixa fornecida.
- Não exponha o produto ao calor radiante.
- Ao pesar, coloque o produto sobre uma superfície plana.

Disposição

Descarte o aparelho em um ponto de coleta adequado para resíduos elétricos.

Segurança

O produto atende aos padrões de segurança CE e FC

Garantia e como utilizar o produto

Os produtos beneficiam do período de garantia legal padrão. Esta garantia é intransmissível e não é possível qualquer compensação financeira em dinheiro. A garantia não cobre produtos que tenham sido utilizados de forma diferente da especificada nestas instruções de utilização.

A garantia também não cobre:

- Danos resultantes de utilização inadequada, negligência nos cuidados ou qualquer outra utilização para fins não mencionados neste manual.
- Danos na aparência externa, danos causados por corrosão ou desgaste gradual.

Quaisquer intervenções ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas implicam a anulação da garantia do produto.

Vendedor e importador: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

