



**Cápsulas recarregáveis
EKO para máquinas de
café Dolce Gusto ®
SEALPOD instruções**

Instruções de utilização

Como usar a cápsula SEALPOD?

1. Coloque um coador de aço inoxidável no fundo da cápsula. Se estiver preparando um expresso, com os dentes para cima; se estiver coando café, faça o inverso.
2. Opcionalmente, você pode inserir um filtro de papel no coador (não incluído no pacote).
3. Encha a cápsula com 9 gramas de café moído até a primeira borda interna (a tampa de aço inoxidável se encaixará nela).
4. Pressione suavemente o café na cápsula. Não pressione com força, pois isso pode causar um fluxo fraco de café através da cápsula. Faça a prensagem final com a ajuda da tampa de aço inoxidável.
5. Coloque a tampa de silicone.
6. Coloque a cápsula no suporte da cafeteira de forma que fique centralizada em relação à agulha, ou seja, de forma que a agulha encaixe no orifício previamente preparado. A seta e os três recortes ao redor da circunferência da tampa ajudarão você a se orientar corretamente.
7. A cápsula está pronta para uso. Em seguida, siga as instruções de uso da sua cafeteira.

Dicas para usar o produto

- Certifique-se de que o furo preparado esteja posicionado corretamente, a agulha deve encaixar exatamente no furo.
- Encha a cápsula com 9-10 gramas de café moído finamente.
- Se você moer seu próprio café, escolha um moedor com pedras de moagem e uma espessura de moagem um pouco mais grossa do que o Classic expresso.
- Se você usar café moído fino ou preparar chá, recomendamos usar um filtro de papel - ele removerá até as menores partículas.

Modo de usar o produto

Para o uso correto, é necessário seguir rigorosamente as instruções de uso. O uso incorreto do produto pode causar danos à máquina de café. O vendedor não se responsabiliza por danos causados pelo uso incorreto do produto.

Este produto destina-se ao uso exclusivo em máquinas de café Dolce Gusto®. Este não é um produto original Nestlé. Dolce Gusto® é uma marca registrada da Nestlé.

Não exponha o produto ao frio, poeira e fogo. O produto não deve ser lavado na máquina de lavar louça. Após cada uso, o produto deve ser desmontado e enxaguado manualmente com água. Também pode ser usado detergente.

Desmonte a cápsula somente depois que ela esfriar. Você pode se queimar.

Materiais utilizados

- cápsula, filtro, tampa: aço inoxidável 304
- tampa: borracha de silicone (livre de BPA)

Garantia e como utilizar o produto

Os produtos beneficiam do período de garantia legal padrão. Esta garantia é intransmissível e não é possível qualquer compensação financeira em dinheiro. A garantia não cobre produtos que tenham sido utilizados de forma diferente da especificada nestas instruções de utilização.

A garantia também não cobre:

- Danos resultantes de utilização inadequada, negligência nos cuidados ou qualquer outra utilização para fins não mencionados neste manual.
- Danos na aparência externa, danos causados por corrosão ou desgaste gradual.

Quaisquer intervenções ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas implicam a anulação da garantia do produto.

Vendedor e importador: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

