



**Cápsula recarregável  
EKO para máquinas de  
café tipo Tassimo®**

Instruções de utilização

## Dosagem

Versão de 60 ml: 9,5 g de café moído finamente

Versão de 180 ml: 9,1 g de café moído grosseiramente, bebida instantânea ou chá

## Como usar a cápsula?

1. Encha a cápsula (veja a dosagem) com a bebida desejada até o nível MÁX.
2. Retire o excesso de bebida da tampa da cápsula.
3. Feche a tampa, coloque a cápsula na cafeteira e use-a como se fosse uma cápsula descartável.  
Pode haver uma leve resistência ao fechar a cafeteira.

## Se a cápsula transbordar/explodir, certifique-se de que:

- Não use mais café do que o pretendido (ver dosagem)
- O café não é moído muito finamente (para polvilhar)
- O café não é empurrado com muita força para dentro da cápsula

A dosagem pode não ser precisa para o tipo de café que você está usando. Recomendamos começar com uma dose menor de café e adicionar café gradualmente até atingir a configuração correta, o que não leva ao transbordamento da cápsula.

## Modo de usar

Para o uso correto, é necessário seguir rigorosamente as instruções. O uso inadequado do produto pode causar danos à cafeteira, vazamento de água quente e café! O vendedor não se responsabiliza por danos causados pelo uso inadequado do produto.

O produto destina-se ao uso exclusivo em máquinas Tassimo®. Este não é um produto original da Kraft Foods. Tassimo® é uma marca registrada da Kraft Foods.

Não exponha o produto ao frio, poeira ou fogo. O produto não deve ser usado na lava-louças.

Após cada uso, o produto deve ser desmontado e enxaguado abundantemente com água. Não remova a cápsula até que ela esfrie. Você pode se queimar.

## Materiais usados

- cápsula: polipropileno alimentar (livre de BPA),
- filtro: aço inoxidável 304,

## Garantia e como utilizar o produto

Os produtos beneficiam do período de garantia legal padrão. Esta garantia é intransmissível e não é possível qualquer compensação financeira em dinheiro. A garantia não cobre produtos que tenham sido utilizados de forma diferente da especificada nestas instruções de utilização.

A garantia também não cobre:

- Danos resultantes de utilização inadequada, negligência nos cuidados ou qualquer outra utilização para fins não mencionados neste manual.
- Danos na aparência externa, danos causados por corrosão ou desgaste gradual.

Quaisquer intervenções ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas implicam a anulação da garantia do produto.

**Vendedor e importador:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

