

# **STARESSO**


## **Starezzo Mirage**

Instruções de utilização

## Leia antes de usar!

- Leia este manual atentamente antes de usar e guarde-o para referência futura.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Limpe cada parte com água quente antes do primeiro uso. Tenha cuidado com a água quente ao limpar e usar o seu Mirage.
- Certifique-se de que os suportes das pernas estejam na posição abaixada e que seu Mirage esteja colocado em uma superfície estável e antiderrapante antes de usar.
- Puxe o botão de dobramento para baixo antes de dobrar seu suporte Mirage.

## Lista de peças




1. Botão
2. Tampa da bomba
3. Câmara de água
4. Botão dobrável
5. Suporte
6. Tampa inferior
7. Copo de servir
8. Válvula de pressão
9. Suporte

## Especificações:

- Capacidade da câmara de água: 180ml
- Capacidade de café moído: 18-22g
- Pressão de trabalho: 15-20 bar

## Como ajustar e dobrar os suportes das pernas




\* Para apoiar o seu Mirage: Puxe os dois suportes para baixo, da posição para cima, até que estejam na posição para baixo e você ouça o som de travamento. Certifique-se de colocar o seu Mirage em uma superfície antiderrapante.

\*\* Para armazenar: Puxe o interruptor móvel para baixo para liberar os dois suportes e então simplesmente dobre-os para cima.

## Usando seu Mirage


### Etapa 1: Configurar

- Desenrosque a tampa inferior e encha o cesto com 18-22 g de café moído fino. (Reduza as folhas de chá à metade ao fazer latte.)
- Aperte bem a tampa inferior na câmara de água para evitar qualquer vazamento.
- Retire o copo de servir e coloque-o diretamente abaixo do Mirage (você pode usar o copo fornecido ou qualquer outro que sirva).
- A válvula de pressão geralmente é ajustada na posição correta antes do bombeamento. Se você achar que a pressão de trabalho está muito baixa ou muito alta, você pode ajustá-la girando-a conforme necessário.




## Passo 2: Preparando o café

- Encha o reservatório de água com 120-180 ml de água quente.
- Gire e solte a tampa da bomba e comece a bombear. Para obter o melhor resultado de extração, tente bombear a cada dois segundos. Você sentirá a pressão começar a diminuir quando toda a água acabar. Nesse momento, pare de bombear. Seu café está pronto... Bom apetite!
- Puxe o botão de dobramento antes de dobrar seu suporte Mirage.



## Etapa 3: Limpeza

- Certifique-se de ter bombeado toda a água para que não reste nada no reservatório e a pressão seja reduzida. Abra a tampa da bomba e despeje a água restante. Desenrosque a tampa inferior lentamente. Se você acabou de fazer café, o recipiente de café e o pó usado podem ainda estar quentes.
- Remova os resíduos de café.
- Se for necessário limpar o cesto do filtro ou a seção da bomba, certifique-se de que o seu Mirage seja remontado corretamente. O cesto do filtro e a seção da bomba podem ser limpos com água e depois secos antes da remontagem.
- Após a remontagem, seque a parte externa do seu Mirage e dobre as pernas.



## Notas importantes

- O botão da bomba é pressionado e girado para travar e destravar.
- Certifique-se de apertar bem a tampa da bomba e a tampa inferior antes de usar, caso contrário seu Mirage pode não funcionar corretamente.
- Sempre limpe e seque seu Mirage conforme indicado antes de guardá-lo.
- A câmara de água foi projetada apenas para água limpa. Nenhum outro líquido ou objeto estranho deve ser colocado na câmara, pois isso pode causar o bloqueio do orifício de injeção da bomba. Se a bomba injetar partículas, como borra de café, desmonte a parte superior, limpe a câmara de água, mergulhe a bomba em água e mergulhe-a rapidamente para remover o bloqueio.

## Garantia e como utilizar o produto

Os produtos beneficiam do período de garantia legal padrão. Esta garantia é intransmissível e não é possível qualquer compensação financeira em dinheiro. A garantia não cobre produtos que tenham sido utilizados de forma diferente da especificada nestas instruções de utilização.

A garantia também não cobre:

- Danos resultantes de utilização inadequada, negligência nos cuidados ou qualquer outra utilização para fins não mencionados neste manual.
- Danos na aparência externa, danos causados por corrosão ou desgaste gradual.

Quaisquer intervenções ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas implicam a anulação da garantia do produto.

**Vendedor e importador:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

