



Cápsulas recarregáveis EKO para máquinas de café tipo Dolce Gusto ®

Instruções de utilização

Como usar a cápsula EKO?

1. Encha a cápsula com café até o topo e pressione suavemente com uma colher.
2. Limpe a cápsula do excesso de café e feche a tampa.
3. Insira a cápsula na máquina de café de modo que a agulha se encaixe no furo pré-projetado.
4. Proceda como se fosse uma cápsula original.
5. Pronto. Aproveite o café como quiser e economize dinheiro :-)

Dicas para prolongar a vida útil do produto

- Certifique-se de que a agulha esteja posicionada corretamente e não perfure a cápsula em outro lugar.
- Posicione sempre a cápsula de modo que a aba na parte inferior se encaixe exatamente no espaço do suporte.

Modo de usar

- Para o uso correto, é necessário seguir rigorosamente as instruções. O uso inadequado do produto pode causar danos à cafeteira, vazamento de água quente e café! O vendedor não se responsabiliza por danos causados pelo uso inadequado do produto.
- Este produto destina-se ao uso exclusivo em máquinas Dolce Gusto®. Este não é um produto original Nestlé. Dolce Gusto® é uma marca registrada da Nestlé.
- Não exponha o produto ao frio, poeira ou fogo. O produto não deve ser usado na lava-louças.
- Após cada uso, o produto deve ser desmontado e enxaguado abundantemente com água. Não remova a cápsula até que ela esfrie. Você pode se queimar.
- Uma cápsula pode ser usada 50 vezes. O produto pode ser usado até que a vedação de borracha da tampa se deteriore ou a água vaze pela tampa. Quando isso acontecer, não use mais o produto e escolha um novo.

Materiais usados

- cápsula: polipropileno alimentar (livre de BPA),
- filtro: aço inoxidável 304,
- vedação: borracha sintética.

Garantia e como utilizar o produto

Os produtos beneficiam do período de garantia legal padrão. Esta garantia é intransmissível e não é possível qualquer compensação financeira em dinheiro. A garantia não cobre produtos que tenham sido utilizados de forma diferente da especificada nestas instruções de utilização.

A garantia também não cobre:

- Danos resultantes de utilização inadequada, negligência nos cuidados ou qualquer outra utilização para fins não mencionados neste manual.
- Danos na aparência externa, danos causados por corrosão ou desgaste gradual.

Quaisquer intervenções ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas implicam a anulação da garantia do produto.

Vendedor e importador: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

