



Wacaco Minipresso NS

Instruções de utilização

Querido cliente,

Agradecemos por ter escolhido nosso produto e pela confiança depositada em nossa empresa. Dedicamos todo o nosso conhecimento, criatividade e cuidado ao MiniPresso para que ele fosse projetado para atender e até mesmo superar suas expectativas. Temos certeza de que o MiniPresso lhe servirá bem por muitos anos.

A Minipresso oferece a liberdade de saborear seu espresso favorito em qualquer lugar, seja em casa ou no trabalho. Apesar de compacta, leve e portátil, ela proporciona alta qualidade de extração, oferecendo a melhor experiência de espresso onde quer que você esteja e a qualquer hora do dia.


Compartilhe esses momentos com os amigos e aproveite cada espresso!

AVISO!


Leia atentamente as seguintes instruções antes de usar sua máquina MiniPresso. Dessa forma, você evitará o risco de ferimentos pessoais e danos ao aparelho.

- Não utilize o MiniPresso para outro fim que não o pretendido.
- Após remover a embalagem, certifique-se de que o MiniPresso está intacto.
- Os elementos da embalagem (sacos de plástico, etc.) não devem ser deixados ao alcance de crianças, pois representam potenciais perigos.
- Não permita que o MiniPresso seja usado por crianças ou pessoas sem instrução. As crianças devem ser mantidas sob supervisão para evitar que brinquem com a Minipresso.
- Não acione o pistão se o reservatório de água e a cabeça de saída não estiverem posicionados corretamente.
- Nunca consuma líquidos diretamente do MiniPresso, pois o conteúdo pode estar quente.
- Não coloque MiniPresso em uma placa de aquecimento a gás ou elétrica, em um forno, micro-ondas ou lava-louças.
- Use somente água limpa na Minipresso. Não use nenhum outro líquido.
- Nunca aqueça a água diretamente no reservatório. A água deve ser aquecida por uma fonte externa, como uma chaleira, e só então despejada no reservatório.
- Limpe o MiniPresso cuidadosamente e regularmente.
- Não utilize acessórios não recomendados pela Wacaco Company Limited, pois isso pode causar ferimentos.
- Não utilize o MiniPresso se ele apresentar qualquer sinal de avaria.


Instruções




1. Desencaixe o copo.
2. Desaperte a cabeça da tomada.



3. Coloque a cápsula compatível.
4. Aperte bem a cabeça de saída para perfurar a cápsula.
5. Desaperte o reservatório de água.



6. Adicione água fervente ao reservatório. Coloque o reservatório em uma superfície nivelada e estável.
7. Rosqueie firmemente o corpo principal no tanque de água. Evite queimaduras.
8. Destrave o pistão da sua posição de deslocamento girando-o para a esquerda.




Limpeza

Limpe as áreas hachuradas em água corrente para remover todos os resíduos de café. Para as demais áreas, recomendamos o uso apenas de um pano macio e úmido. Deixe as peças secarem separadamente.

AVISO!

Lâmina afiada no interior; utilize apenas a escova fornecida para limpar a lâmina e a área circundante.



Não coloque nenhuma das peças MiniPresso na máquina de lavar louça. Não coloque água na área laranja.



Garantia e como utilizar o produto

Os produtos beneficiam do período de garantia legal padrão. Esta garantia é intransmissível e não é possível qualquer compensação financeira em dinheiro. A garantia não cobre produtos que tenham sido utilizados de forma diferente da especificada nestas instruções de utilização.

A garantia também não cobre:

- Danos resultantes de utilização inadequada, negligência nos cuidados ou qualquer outra utilização para fins não mencionados neste manual.
- Danos na aparência externa, danos causados por corrosão ou desgaste gradual.

Quaisquer intervenções ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas implicam a anulação da garantia do produto.

Vendedor e importador: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

