




1Zpresso Moedor X- Ultra


Instruções de utilização



Não lave nem deixe este produto de molho para limpeza.

Lembrete: Antes da primeira utilização, sugerimos moer 5 g de grãos na configuração para espresso 3 vezes para limpar o moedor.


Instruções de utilização



1. Anel de ajuste
2. Gire no sentido anti-horário para ajustar a moagem.
3. Gire no sentido horário para ajustar a grossura.


Ajustando a configuração de moagem

1. Gire o anel de ajuste no sentido anti-horário para moer mais fino e vice-versa. Zere o moedor girando o anel de ajuste no sentido anti-horário até o ponto inicial, onde a resistência começa e o eixo central não gira livremente. Aviso: Não aperte demais o anel de ajuste.
2. São quatro rotações e meia no total, 60 cliques em uma única rotação; cada clique move a fresa em 0,0125 mm/12,5 microns.
3. Consulte o tutorial sobre ajuste de moagem para conhecer os diferentes métodos de preparo de café.
4. Coloque os grãos de café no reservatório e gire a manivela no sentido horário para começar a moer.
5. Siga o guia para calibrar o moedor após remontá-lo.



Desmontagem

Aviso: Não afrouxe o anel de fixação da rebarba antes da etapa 5.




1. Gire o anel de ajuste no sentido horário.
por cerca de duas rotações e meia.




2. Pressione a rebarba interna.




3. Gire a porca serrilhada em um ângulo ao lado do ponto.



4. Remova a rebarba, o eixo central, a mola e a tampa inferior do rolamento.




5. Remova a porca serrilhada.




6. Gire a unidade do anel de rebarbação para a frente (rosca inversa).

Conjunto




1. Gire a unidade do anel de rebarba ao contrário (rosca invertida) até o aperto máximo.



2. Recoloque os componentes na sequência correta:

tampa do rolamento inferior (lado da borda elevada voltado para cima),
mola, a rebarba e o eixo central.




3. Recoloque a porca serrilhada.

(o lado com o ponto fica voltado para cima).




4. Pressione a rebarba interna.




5. Alinhe o ponto na porca serrilhada com o ângulo no eixo.

Calibração




1. Gire o anel de ajuste no sentido anti-horário até o final.

ponto de partida onde a resistência começa e veja se o indicador alinha-se com o número 0 (#0).



2. Remova o anel de ajuste se ele não estiver alinhado.



3. Alinhe o número 0 com o indicador e recoloca o botão de ajuste.

Alça dobrável (para X-Pro S)

Atenção: A alça não será coberta pela garantia se qualquer uma de suas peças for desmontada.
Como dobrar?




Segure a **parte da manivela** perto do **botão de madeira** e en



Gire a **alça** completamente no sentido horário para dobrar.


Como desdobrar?



Segure a **parte da manivela** perto do **botão de madeira** e en



Gire a **alça** completamente no sentido anti-horário para desdo



Precauções

- Não limpe nem lave o moedor com água.
- Não limpe seu moedor com solventes que não sejam água e álcool.
- Mantenha-o em um ambiente seco para prolongar sua vida útil.
- Siga as instruções de remontagem, certificando-se de colocar os componentes nas posições corretas.
- Mantenha o moedor longe do alcance de crianças por questões de segurança.

Garantia e como utilizar o produto

Os produtos beneficiam do período de garantia legal padrão. Esta garantia é intransmissível e não é possível qualquer compensação financeira em dinheiro. A garantia não cobre produtos que tenham sido utilizados de forma diferente da especificada nestas instruções de utilização.

A garantia também não cobre:

- Danos resultantes de utilização inadequada, negligência nos cuidados ou qualquer outra utilização para fins não mencionados neste manual.
- Danos na aparência externa, danos causados por corrosão ou desgaste gradual.

Quaisquer intervenções ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas implicam a anulação da garantia do produto.

Vendedor e importador: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.